

BF0109



SAVE THIS INSTUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

© 2009 Baccus Global Boca Raton, FL 33432 Customer Service: (877) 571-2391



FEATURES CARACTERÍSTICAS





FEATURES

- 1. 120 volt AC charger
- 6 volt DC charging port
 (for use with 120 volt AC charger)
- 3 Carabineer hanging hook4. 26 ultra bright LEDs
- Charging status indicator LED
- 6. Pivot tube
- 7. Light mode pushbutton (High/Medium/Off/Flash)
- 8. Magnetic base

CARACTERÍSTICAS

- 1. Cargador de la CA de 120 voltios
- Puerto de recarga de la CC de 6 voltios (para usar con cargador de la CA de 120 voltios)
- 3. Gancho colgante del carabinero
- 4. 26 ultra brillantes LEDs
- Indicador de estado de carga LED
- . Tubo del pivote
- Botón del modo ligero (alto/medio/apagado/destella)
- 8. Base magnética

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■ GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS

■ WARNING: Read all instructions before operating light. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

■ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
■ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

■ CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

■ WARNING: This product or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

■ WARNING – WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED. INCLUDING THE FOLLOWING:

- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the light is used near children.
- Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.

■ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not put light in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink
- Charge (and use in corded mode) indoors only. Do not expose charger to water or any other liquid.
- Keep light lamp away from materials that may burn.
- Do not clean this appliance with a water spray or the like.
- · When an extension cord is used:
- The marked rating of the detachable power supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of this appliance.
- The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
- The extension cord should be kept dry and off the ground.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- Do not operate this unit with a missing or damaged bright bar light tube.
- Do not touch the BarFlex[™] light tube at any time.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Do not immerse light in water.
- Do not expose this unit to extremely high temperatures, flames or sparks.
- Do not drop or throw light. It contains glass and a nickel metal hydride rechargeable battery pack.
- Use only with AC charging adapter provided with this unit. Plug in the charging adapter at the light first, then plug into the charging source.
- After charging/recharging, disconnect charging adapter or extension cord and wait 5 minutes before use.
- Do not crush, cut, pull or expose charging adapter cords to extreme heat.
- Position charging adapter cords so they do not become entangled or become a safety hazard. Keep charging adapter cords away from sharp edges.
- · Use in a dry location only.
- Do not open body casing. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not operate the light without the lens in place.
- To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting.

- Do not attempt to charge the unit if the charger is damaged return the charger to manufacturer for repair or replacement.
- DO NOT OVERCHARGE: Charge up to 2-1/2 hours maximum.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your new BarFlex™. Read this Instruction Manual and follow the instructions carefully before using your new BarFlex™.

CHARGING/RECHARGING THE LIGHT

This unit is shipped in a partially charged state. Charge unit BEFORE first use using the 120 volt AC charger for 2-1/2 hours or until the red charging status indicator lights solid. Charge after each use.

Charging/recharging using the 120 volt AC charger

- Make sure the light is turned off.
- Insert the barrel connector of the AC charger into the 6 volt DC charging port on the back of the unit. Insert the plug end into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. The red charging status LED will flash to indicate the unit is charging.
- Charge for approximately 2-1/2 hours or until the red charging status indicator lights solid.

ELICAUTION: DO NOT CHARGE FOR LONGER THAN 2-1/2 HOURS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Operating the light

Position the unit as desired. Press the light mode pushbutton on the front of the unit.

Press once for high intensity.

Press again for medium intensity.

Press a third time for to turn the light off.

Press and hold the light mode pushbutton for about five seconds for flashing LEDs.

On a single charge, the BarFlex™ will provide steady illumination for approximately 6 hours on its minimum (dimmest) setting; approximately 2.5 hours on its maximum (brightest) setting.

Operating the unit corded

Insert the barrel tip of the AC charger into the 6 volt DC charging port. Insert the plug end into a (powered) standard North American 120 Volt 60Hz outlet. Operate the unit as outlined in the previous section.

Adjusting the pivot tube

The pivot tube allows the BarFlex™ to be tilted backward and forward to direct the illumination upward or downward.

LAUTION: TO REDUCE THE RISK OF PRODUCT DAMAGE:

- Do not attempt to "force" the pivot tube beyond its maximum angle.
- The pivot tube was designed to tilt forward and backward only.
- The pivot tube was designed to be used when the unit is hanging or attached to a surface using its magnetic base. Using it when the unit is placed on a level, non-metallic surface may cause the BarFlex™ to fall over and sustain damage.
- NEVER attempt to rotate the light tube itself. Always use the pivot tube to adjust the area of illumination.

Using the carabineer hanging hook and magnetic base

The hanging hook and magnetic base allow you to position the BarFlex™ for convenient, hands-free operation. The hanging hook rotates 360° to direct illumination as needed.

A CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF PRODUCT DAMAGE:

- When the hanging hook is in use or the light is attached using the magnetic base, do not shake the light.
- When light is hung by the hanging hook or attached using the magnetic base, do not shake the light or object
 that it is hanging from or attached to. Do not hang the light from or attach the light to any electrical wires or
 anything that it is not secure.
- Only use the hanging hook for hanging the BarFlex™. The hanging hook is not intended to support additional weight. Do not attach or hang anything additional to the light or risk of breakage may occur.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 120 days.

Never submerge the unit in water. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the spotlight unit with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent.

There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of chargers. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken.

Battery replacement/disposal

BATTERY REPLACEMENT

The battery should last the service life of the unit. Contact manufacturer for any information you may need.

SAFE BATTERY DISPOSAL

This unit contains a nickel metal hydride rechargeable battery pack, which must be disposed of properly when it will no longer retain a charge. For information on recycling this battery, call toll-free (800) 822-8837.

To locate a free recycling program collection center near you, go to www.call2recycle.org.

WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.

TROUBLESHOOTING

Unit will not charge

- 1. Check connection to the 6 volt DC charging port.
- 2. Check connection to AC power source.
- 3. Confirm there is a functioning AC current.

Unit will not operate

- 1. The battery may be completely discharged. Charge the unit following the directions.
- 2. If the light does not operate after recharging as directed, contact manufacturer at (877) 571-2391.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please contact manufacturer at (877) 571-2391.

WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants this product for one year against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges. The second option is to return the product (prepaid) to the manufacturer for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use.

SPECIFICATIONS

Light ha

Light bar: Battery: 26 bright white LEDs, 1 red LED Maintenance-free, NiMH 3.6 volt. 1.3 Ah

120 volt AC charger

Charger:

UL Listed Class 2, 6 volts DC (600mA)

Imported by Baccus Global 399 NW 2nd Avenue, Suite 150, Boca Raton, FL 33432 (877) 571-2391

RD061809

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

LEA LAS INSTRUCCIONES

■ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar el linterna. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

NORMAS DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

■ PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
■ ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

■ PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para determinados usos. Fabricante recomienda encarecidamente que

NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquél para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

■ ADVERTENCIA: Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

INSTRUCCIONES QUE PERTENECEN AL RIESGO DEL FUEGO, DE LA DESCARGA ELÉCTRICA, O DE LESIÓN A LAS PERSONAS

■ ADVERTENCIA — AL USAR APLICACIONES ELÉCTRICAS, LAS PRECAUCIONES DEL BASIC SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE. INCLUYENDO EL SIGUIENTE:

- Reducir el riesgo de lesión, la supervisión cercana es necesaria cuando una aplicación se utiliza cerca de niños.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- No ponga el luz en el agua o el otro líquido. No coloque ni almacene la aplicación donde puede bajar o ser tirado en una tina o un fregadero.
- Carque (y utilice en modo corded) dentro solamente. No exponga el cargador al agua o cualquie otro líquido.
- No limpie el linterna con una aspersión de agua o similares.
- Cuando un cable de extensión es utilizada:
- El grado marcado de la cuerda desmontable de la fuente de alimentación o de la cuerda de la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico de esta aplicación.
- La cuerda debe ser arreglada de modo que no cubra sobre el countertop o el tablero de la mesa donde puede ser disparada encima, snagged, o tiró en inintencionalmente (especialmente por los niños).
- La cuerda de la extensión se debe mantener seca y de la tierra.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- No funcione esta unidad con desaparecidos o un tubo brillante dañado de la luz de la barra.
- No toque el tubo ligero de BarFlex™ en cualquier momento.
- Nunca mire directamente a la luz ni la apunte directamente a los ojos de otra persona.
- No sumerja el luz en aqua.
- No exponga esta unidad extremadamente a las temperaturas altas, a las llamas o a las chispas.
- No tire ni deje caer el luz. Contiene vidrio y un paquete de la batería recargable del hidruro del metal del níquel.
- El uso solamente con el adaptador de carga de la CA proporcionó esta unidad. Enchufe el adaptador de carga en el primer ligero, después tape en la fuente de carga.

- Después de cargar/recargar, desconecte el adaptador de recarga o extensión eléctrica y espere 5 minutos antes usar el luz.
- No aplaste, corte, hale o exponga los cables del adaptador de carga al calor extremo.
- Coloque los cables del adaptador de carga de manera que no se enreden o se conviertan en un peligro de seguridad. Mantenga los cables del adaptador de carga alejados de bordes afilados.
- Use la unidad en lugares secos solamente.
- No abra la cubierta del luz. No contiene piezas serviciables por el usuario.
- No funcione el luz sin la lente en el lugar.
- Para reducir el riesgo de daños al enchufe o al cable eléctrico, tire por el enchufe más bien que por el cable al desconectar del cargador de CA de 120 voltios.
- No intente cargar la unidad si se daña el cargador vuelven el cargador al fabricante para la reparación o el reemplazo.
- NO HAGA SOBRE CARGA: Carque hasta 2-1/2 horas de máximo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por adquirir su nuevo linterna. Lea el manual de instrucción y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su nuevo linterna.

CARGA Y RECARGA DEL LUZ

Esta unidad se envía en un estado parcialmente cargado. La unidad de carga ANTES del primer uso usando el cargador de la CA de 120 voltios por 2-1/2 horas o hasta las luces de indicador de carga rojas de estado sólidas. Carga después de cada uso.

Carga/recarga desde una fuente de 120 voltios CA

- Cerciórese de que la luz esté apagada.
- Inserte el conectador de barril del cargador de la CA en el puerto de carga de la CC de 6 voltios en la parte
 posterior de la unidad. Inserte el extremo del enchufe en el enchufe estándar de voltio 60Hz de a (accionada)
 norteamericano 120. El estado de carga rojo LED destellará para indicar que la unidad está cargando.
- Carga po 2-1/2 horas por 2-1/2 horas o hasta las luces de indicador de carga rojas de estado sólidas.

PRECAUCIÓN: NUNCA CARGUE LA UNIDAD POR MÁS DE 2-1/2 HORAS.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento de la luz

Coloque la unidad en la posición deseada. Presione el botón del modo ligero en el frente de la unidad. Reclame una vez la intensidad alta. Reclame otra vez de intensidad media.

Presione una tercera vez de apagar la luz.

Presione y sostenga el botón del modo ligero por cerca de cinco segundos para el LED que destella.

En una sola carga, el proyector proporcionará la iluminación constante por aproximadamente 6 horas en su ajuste (más dévil) mínimo; aproximadamente 2.5 horas en su ajuste (más brillante) máximo.

Funcionamiento de la unidad con cable

Inserte la extremidad del barril del adaptador de carga de la CA en el puerto de carga de la CC de 6 voltios. Inserte el extremo del enchufe en el enchufe estándar de voltio 60Hz de a (accionada) norteamericano 120. Funcione la unidad conforme a la sección anterior.

Ajuste del tubo del pivote

El tubo del pivote permite que el BarFlex™ sea posterior inclinado y lo remite para dirigir la iluminación hacia arriba o hacia abajo.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD:

- No intente "forzar" el tubo del pivote más allá de su ángulo máximo.
- El tubo del pivote fue diseñado para inclinar adelante y al revés solamente.
- El tubo del pivote fue diseñado para ser utilizado cuando la unidad está colgando o para ser atado a una superficie usando su base magnética. Usando él cuando la unidad se pone en una superficie llana, na-metálico puede hacer el BarFlex™ caer y sostener daño.
- NUNCA intente girar el tubo ligero sí mismo. Utilice siempre el tubo del pivote para ajustar el área de la iluminación.

Usando el gancho colgante del carabinero y la base magnética

El gancho colgante y la base magnética permiten que usted coloque el BarFlex™ para la operación conveniente, sin manos. El gancho colgante gira 360° a la iluminación directa según lo necesitado.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD:

- Cuando el gancho colgante es funcionando o la luz se ata usando la base magnética, no sacuda la luz.
- Cuando la luz es colgada por el gancho colgante o atada usando la base magnética, no sacuda la luz o no se oponga que está colgando de o atado a. No cuelgue la luz de ni ate la luz a ninguna alambres eléctrica o cualquier cosa que no es seguro.
- Utilice solamente el gancho colgante para colgar el BarFlex™. El gancho colgante no se piensa para apoyar el peso adicional. No ate o colgar cualquier cosa adicional a la luz o al riesgo de fractura puede ocurrir.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 120 días.

No sumerja este luz en agua. Si la unidad se ensucia, limpie las superficies exteriores con cuidado. Utilize una tela suave humedecida con una mezcla diluida de agua y detergente.

No hay ningún usuario-sustituibles piezas. Periódicamente inspeccione la condición de adaptadores, conectores y alambres. Contacto fabricante para sustituir los componentes que han pasado a ser gastado o rotas.

Reemplazo/desecho de la batería

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

La batería debería durar la vida útil de la unidad. Contacto fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

FLIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Esta unidad contiene un paquete de la batería recargable del hidruro del metal del níquel, de que debe ser dispuesto correctamente cuando conservará no más una carga.

Para la información sobre el reciclaie de esta batería. llame gratis (800) 822-8837.

Para localizar un centro de reciclaje libre de la colección del programa cerca de usted, vaya a www.call2recycle.org.

ADVERTENCIAS:

- No deseche la batería en el fuego ya que puede ocasionar una explosión.
- Antes de desechar la batería, proteja las terminales descubiertas con cinta eléctrica para trabajos pesados. De esta manera previene cortos circuitos (los cortos circuitos pueden ocasionar lesiones e incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor extremo ya que puede explotar.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no carga

- 1. Verfique la conexión al puerto de carga de 6 Voltios CC.
- 2. Verifique la conexión a la fuente de alimentación CA.
- 3. Confirme que hay corriente CA.

La unidad no funciona

- 1. La batería puede estar descargada por completo. Carque la unidad siguiendo las instrucciones.
- 2. Si el luz no funciona después de recargarlo como se indica, contacto fabricante en (877) 571-2391.

ACCESORIOS

Los accesorios que se recomiendan para la herramienta están disponibles en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado. Si necesita asistencia en relación con los accesorios, por favor contacto fabricante en (877) 571-2391.

■ ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta aplicación podía ser peligroso.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Si usted necesita asesoramiento técnico, reparación, o una verdadera fábrica piezas de recambio, contacto con el fabricante en (877) 571-2391.

UNA GARANTÍA LIMITADA DEL AÑO

Fabricante garantiza este producto durante un año contra cualquier defectos en los materiales o mano de obra. El producto defectuoso será reemplazado o reparado en ningún cargo en cualquiera de dos maneras.

La primera opción, el reemplazo, es devolver el producto al comercio donde se lo adquirió (siempre y cuando se trate de un comercio participante). Las devoluciones deben realizarse conforme a la política de devolución del comercio (generalmente, entre 30 y 90 días posteriores a la venta). Prueba de compra puede ser necesaria. Consulte en el comercio acerca de la política especial sobre devoluciones una vez excedido el plazo establecido. La segunda opción es devolver el producto (pagados) al fabricante de reparación o sustitución en nuestra opción. Prueba de compra puede ser necesaria.

Esta garantía no se extiende a los accesorios. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted puede tener otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia. Este producto no está diseñado para uso comercial.

ESPECIFICACIONES

Luz

Barra ligera 26 blanco brillante LED, 1 LED rojo

Batteria: Sin necesidad de mantenimiento, NiMH

3.6 voltios, 1.3 Ah

Cargador de la CA de 120 voltios

Cargador: UL clase 2 listado, 6 voltios de CC (600mA)

Importados por Baccus Global 399 NW 2nd Avenue, Suite 150, Boca Raton, FL 33432 (877) 571-2391

RD061809